DOBRIO — výběr produktů pro dobrý život

# Návod k použití
# Ruční vločkovač ESCHENFELDER

Děkujeme, že jste si vybrali vločkovač ESCHENFELDER. Jde o poctivě vyrobený kuchyňský nástroj z masivního dřeva a nerezu, navržený pro dlouhé roky každodenního používání.

Důležité před prvním použitím
Před prvním vločkováním převločkujte 3–4 polévkové lžíce suché rýže. Pomůže to přirozeně vyčistit válce před prvním použitím.

## 1 Rychlý start

| Krok | Co udělat |
|---|---|
| 1 | Připevněte vločkovač pomocí svorky k pevné hraně stolu. |
| 2 | Nasypte obiloviny do násypky. |
| 3 | Otáčejte klikou vždy ve směru hodinových ručiček. |
| 4 | Čerstvé vločky jsou připravené během několika sekund. |

Nejdůležitější pravidlo
Klikou otáčejte vždy pouze ve směru hodinových ručiček. Otáčení opačným směrem může poškodit mechanismus.

## 2 Co můžete vločkovat

Vločkovač je vhodný na obiloviny, olejnatá semínka, některé druhy koření a další vybrané suroviny.

Obiloviny: oves, špalda, žito, pšenice, jednozrnka, dvouzrnka
Olejnatá semínka: len, slunečnice, sezam, dýně, konopí
Koření: anýz, fenykl, kmín, skořice, koriandr
Další suroviny: kokos, nasekané ořechy, bylinky, sušené ovoce

Nevhodné suroviny: kukuřice, cizrna a velmi tvrdé nebo vlhké suroviny. Po vločkování olejnatých surovin vždy očistěte válce.

## 3 Umístění a montáž

Vločkovač umístěte na pevný a stabilní stůl. Všechny čtyři gumové nožičky musí ležet na desce stolu.

maximální tloušťka desky stolu: 45 mm
minimální přesah stolu: 38 mm
povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
svorku utahujte pouze rukou, nepoužívejte nářadí

## 4 Nastavení tloušťky vloček

Tloušťku vloček nastavíte pomocí bočních matic. Obě nastavujte vždy rovnoměrně.

Otočení doprava → tenčí vločky
Otočení doleva → silnější vločky

Obnovení základního nastavení:
uvolněte matice, dokud není cítit napětí
poté je rovnoměrně znovu dotáhněte

## 5 Čištění a údržba

Vločkovač neumývejte v myčce nádobí. Dřevěné části nenamáčejte a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Dřevěné části čistěte jemně vlhkým hadříkem a následně utřete dosucha.
Válce čistěte pravidelně, zejména po olejnatých surovinách.
Na odstranění zbytků tuku můžete převločkovat suchou rýži.

## 6 Bezpečnostní upozornění

Zařízení nenechávejte bez dozoru u dětí.
Používejte pouze se správně nasazenou násypkou.
Nevkládejte prsty mezi válce.
Zbytky obilovin posouvejte štětcem, ne prsty.

## 7 Údržba mechanismu

Pokud jde klika ztuha, naneste malé množství vazelíny na ložiska.
Nepoužívejte oleje ani jiná maziva.

## 8 Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Válce | nerezová ocel bez niklu |
| Konstrukce | masivní bukové dřevo ošetřené lněným olejem |
| Zásobník | dřevo nebo hliník podle modelu |
| Výkon | cca 50 g vloček za 20 sekund |
| Tloušťka vloček | plynule nastavitelná |
| Klika | 200 mm, volitelně 250 mm |
| Upevnění na stůl | do tloušťky desky 45 mm |
| Hmotnost | cca 2,15 kg |

## 9 Záruka a servis

Během 2leté zákonné záruky řeší servis a reklamace přímo DOBRIO.

Pokud se objeví problém, kontaktujte nás s číslem objednávky a krátkým popisem problému. V případě potřeby vám poradíme s dalším postupem.

Servis mimo zákonnou záruku
Výrobce ESCHENFELDER má dostupné náhradní díly i pro starší modely.

# Záruka a kontrola balení

Tento produkt byl před odesláním zkontrolován a bezpečně zabalen týmem DOBRIO.

| | |
|---|---|
| Záruka platná do: | _____ |
| Podpis technika: | _____ |
| Razítko DOBRIO: | |

**DOBRIO — výběr produktů pro dobrý život**