

KoMo FreshMaker – sada na ošetrovanie dreva

STAROSTLIVOSŤ A NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ

Blahoželáme vám, pretože ste si určite vybrali jeden z najlepších produktov.

Drevené mlynčeky a vločkovače sa používajú denne. Môže sa stať, že sa zariadenie zašpiní alebo dokonca poškríabe. Praktická sada na ošetrovanie drevených povrchov prinavrátí pôvodný krásny vzhľad vašim dreveným mlynčekom a vločkovačom.

Ale nebojte sa, pretože s našou sadou ošetrojúcich voskových olejov FreshMaker sa nečistoty a škrabance dajú ľahko odstrániť. Vo všeobecnosti by ste sa mali o drevo z času na čas starať, aby si zachovalo svoj krásny vzhľad.

Pre každý prípad je tu: FRESHMAKER – sada na ošetrovanie dreva

Skladá sa z:

- Ošetrovacieho voskového oleja
- Brúsneho rúna
- Bavlnenej tkaniny

Naše zariadenia sú zvyčajne oveľa odolnejšie, ako sa zvyčajne predpokladá, a rýchlo vám odpustia škrabance alebo niečo iné. **Odporúčame ošetriť povrch prístroja naolejovaním ošetrojúcim voskovým olejom FRESHMAKER 1-2x ročne a vyleštiť.**

Ako správne olejovať:

Ošetrojúci voskový olej FRESHMAKER znižuje nasiakavosť a spevňuje povrch dreva. Naneste olej **bavlnenou handričkou** na drevo, kým sa povrch nenasýti. Cca 15-20 minút po aplikácii odstráňte nevsiaknutý olej bavlnenou handričkou. Nechajte povrch zaschnúť 3 hodiny. Naneste pár kvapiek oleja na bavlnenú handričku a naolejované miesto opäť vyleštite. Teraz potrebuje len pár dní šetrného zaobchádzania, aby dobre vytvrdol.

UPOZORNENIE: Zaolejovanú bavlnenú handričku umyte mydlom alebo ju rozprestrite do sucha! Nebezpečenstvo samovznietenia!

- **Nečistoty, škvrny od vody, atď.:**

Povrch očistite mydlom s vodou a rastlinným olejom, utrite čistou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Ošetrujúci voskový olej FRESHMAKER jemne rozotrite bavlnenou handričkou. Po asi 30 minútach znova vyleštite.

- **Odolné škvrny:**

Po dôkladnom očistení mydlom nechajte drevo dôkladne vyschnúť. Pomocou priloženého brúsneho rúna pretrite škvrnu v smere vlákien. Veľké plochy obrúste a znova naolejujte. Ošetrujte túto oblasť jemne asi 14 dní a iba ak je to absolútne nevyhnutne potrebné, vyčistite čistou vodou.

- **Zárezy, škrabance, preliačiny:**

Brúsnym rúnom obrúste povrch zariadenia. Nakvapkajte vodu priamo na zárez a naporujte vlhkou handričkou pomocou žehličky. Postup niekoľkokrát zopakujte. Drevo sa rozťahne a zárez sa zmenší alebo uzavrie. Nechajte povrch dôkladne vyschnúť aspoň 48 hodín. Ak sú nejaké vydutia, obrúste ich brúsnym rúnom alebo brúsnym papierom a znova naolejujte.

POZOR: nebezpečenstvo samovznietenia

Čisté rastlinné oleje schnú oxidáciou, teda absorbovaním kyslíka. To vytvára teplo. Po použití zaveste veľkú plochu bavlnených utierok namočených v ošetrujúcom voskovom oleji a nechajte uschnúť, uskladnite v uzavretej plechovke alebo umyte mydlom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Ovplyvňuje to iba bavlnené handry, nie povrch dreva.